

GUIA RAPIDA DE PROGRAMACION GDK-20W

Fecha:

agosto-01

Edición agosto - 2001.

Nota: La presente guía de programación es para la versión preliminar de los sistemas GDK-20W C.0Ac. Puede comprobarse la versión que equipa pulsando desde cualquier teléfono específico la secuencia [TRANS/PGM] + 40

MENUS DE PROGRAMACIÓN

Se accede al modo de programación pulsando la secuencia [TRANS/PGM] + * + # desde la primera extensión específica del sistema (ext 100).

MENU PRINCIPAL	BTN	SUB-MENU	BTN	RANGO	DEFECTO	DESCRIPCION
INICIALIZACIÓN DATOS	BTN 1	Inicializar Programación de las Extensiones.				
MENU PRINCIPAL (1)	BTN 2	Inicializar Programación de las Líneas.				
	BTN 3	Inicializar Programación de RDSI.				
	BTN 4	Inicializar Programación de las Prestaciones.				
	BTN 5	Inicializar Programación de los Timers.				
	BTN 6	Inicializar Programación de las Restricciones.				
	BTN 7	Inicializar Tablas de Códigos de Autorización.				
	BTN 8	Inicializar Plan de Numeración Flexible.				
	BTN 9	Inicializar Configuración de Teclas prog.				
	BTN 10	Inicializar Enrutamiento Bajo Coste (LCR).				
	BTN 11	Inicializar Prog. de Grupos de Ext/V.M.				
	BTN 12	Inicializar Programación Completa.				
	PROG. EXTENSIONES MENU PRINCIPAL (2) Indicar rango de ext.ens. A aplicar cambios	BTN 1	Prestaciones de las Extensiones.	BTN 1	Yes/No	Yes
BTN 2				Yes/No	Yes	Acceso a las Memorias del Sistema.
BTN 3				Yes/No	Yes	Acceso a Megafonía.
BTN 4				Yes/No	Yes	Permiso Para Activar Desvíos Llamadas.
BTN 5				Yes/No	Yes	Preferencia Respuesta a Línea.
BTN 6				Sp/Hd	Speaker	Opción Ariculares.
BTN 7				Yes/No	Yes	Respuesta Automática en Altavoz.
BTN 8				Yes/No	Yes	Permiso Para Servicio Intercomunicador.
BTN 9				Yes/No	1:Y(2-34)No	Retención Automática.
BTN 10				Yes/No	No	Protección Contra Tonos e Intrusión.
BTN 11				Yes/No	No	Acceso a Tarjeta de Mensajería Vocal.
BTN 12				Yes/No	No	Grabación de Conversaciones.
BTN 13				Yes/No	No	Timbres DID
BTN 14				Yes/No	No	Capacidad de portadora 3,1 Khz
BTN 2		Servicios RDSI Sobre las Extensiones.	BTN 1	Yes/No	No	Servicio de Subdireccionamiento.
			BTN 2	Lng/Shrt	Short	Bus Pasivo Corto.
			BTN 3	Yes/No	No	Permiso Para Usar MSN.
			BTN 4	Yes/No	No	Servicio COLR.
			BTN 5	Yes/No	Yes	Servicio COLP.
			BTN 6	Yes/No	No	Servicio CLIP.
			BTN 7	Yes/No	No	Servicio CLIS.
			BTN 8	Yes/No	No	Poner en display nombre del CLI
			BTN 9	DTMF/KEYPAD	DTMF	Modo "Keypad Facility"
BTN 3		Clase de Servicio de las Extensiones.		11~77	11	2 dígitos: COS Día, COS Noche.
BTN 4		Acceso a Grupos de Líneas.	BTN 1			Acceso a Grupo de Líneas 01.
	BTN 2				Acceso a Grupo de Líneas 02.	
	BTN 3				Acceso a Grupo de Líneas 03.	
	BTN 4				Acceso a Grupo de Líneas 04.	
BTN 5	Desvíos Preprogramados ("Preset Call Fw").		Nº Ext.	Sin asignar	Desvíos de llamadas externas	

GUIA RAPIDA DE PROGRAMACION GDK-20W

Fecha:

agosto-01

MENU PRINCIPAL	BTN	SUB-MENU	BTN	RANGO	DEFECTO	DESCRIPCION
	BTN 6	Configuración de las Teclas Programables.	-	-	-	Pulsar tecla que se desea configurar: 1: Tecla para el usuario 2 + 1~6: Tecla con línea directa 3 + 1~4: Tecla con grupo de líneas 4 : Tecla "loop key" 5 + 100~115: Tecla con extension 6 + 01~99 : Tecla con memoria.
	BTN 7	Servicio Conexión Directa. ("Hot line").		1~4	Sin asignar	1:- Tecla;2.- Enlace, 3.- Grupo; 4.- Ext.
	BTN 8	Programación de Zonas de Megafonía.		1~2	1	1:- Meg. zona 1; 2.- Megafonía zona 2
PROG DE LOS ENLACES MENU PRINCIPAL (3) Indicar rango de enlaces. A aplicar cambios	BTN 1	Prestaciones de las Líneas.	BTN 1	Pbx/CO	CO	Tipo de Línea: (Pública /Privada).
			BTN 2	MF/Plse	DTMF	Tipo de Marcación Por Línea (MF/DEC).
			BTN 3	Yes/No	No	Habilitar Respuesta Universal Noche.
			BTN 4	Grd/Lop	Loop	Tipo del "Flash" de la Línea.
			BTN 5	Yes/No	No	Protección por Código en Accesos DISA.
			BTN 6	Yes/No	No	Supervisión (Polaridad).
			BTN 7	Yes/No	No	Mensaje Vocal Para Llamadas DID/DISA.
			BTN 8	Yes/No	Yes	Detección de Tono de Invitación.
	BTN 2	Prestaciones de las Líneas RDSI.	BTN 1	00~10	00	Asignar Entrada Tablas COLP (ADM 4-8).
			BTN 2	00~99	00	Activar entradas DID.
			BTN 3	0~8	2	Tipo de Número Llamante.
			BTN 4	Yes/No	No	Activar Servicio DID (RDSI).
	BTN 3	Asignación Grupos de Líneas.		1~4	1	
	BTN 4	Servicio DISA.		U/D/N/B	U	0/1/2/3 sin asig/dia/noche/ambos
	BTN 5	Timer de "Flash" Sobre Línea.		000~300	050	10 mseg de base
	BTN 6	Timer de Supervisión de Línea.		0~20	0	
	BTN 7	Programar Destinos Llamadas Entrantes.	BTN 1~ BTN 20	100	TECLA	Cada tecla representa una extensión. Mediante pulsación se conmuta entre modos No/Day/Ngt/Both. BTN 17~ BTN 20 configura los grupos de ext. Ext 100 detino día y noche, resto de extensiones sin programar.
PROGRAMACION R.D.S.I. MENU PRINCIPAL (4)	BTN 1	Tipo de TEI.		Auto/Fix	A (4 ports)	Acceso RDSI Punt.-Multipunt./Punt.-Punt. (Hay que reinicializar el sistema)
	BTN 2	Llamadas con Subdirección.		Yes/No	No	Servicio Subdirección RDSI.
	BTN 3	Inserción de 0 en Llamadas Entrantes.		Yes/No	No	
	BTN 4	Inserción de 0 en Llamadas Salientes.		Yes/No	Yes	
	BTN 5	Checkeo de Dígitos en Llamadas Salientes.		0~9	0	
	BTN 6	Código de Area.		-	Not assigned	
	BTN 7	Código de País.		-	Sin asignar	
	BTN 8	Código Internacional.		-		
	BTN 9	Tablas COLP.		Ent. N° (01~10)	Sin asignar	
	BTN 10	Tablas MSN. (24 Tablas)		Ent. N° (01~24)	Sin asignar	Asignación de Nos. De Abonado RDSI, y destinos.
			BTN 1	(1~6)	-	N° de Línea.
			BTN 2	(2~3 dig) o 61~64	-	Ext./Grupo/Msj de Destino en modo "Dia"
BTN 3			(1~8)	-	N° de MSN (modo "Dia").	
BTN 4			(2~3 dig) o 61~64	-	Ext./Grupo/Msj de Destino en modo "Noche"	
BTN 5			(1~8)	-	N° de MSN (modo "Noche").	
BTN 11	Conversión de Dígitos DID.	BTN 1	2~4	3	Dígitos DID a Recibir por Línea.	
		BTN 2	DID Rec digit n°	***	Conversión DID 0-9; # Ignorar; * Usar Dig.	

GUIA RAPIDA DE PROGRAMACION GDK-20W

Fecha:

agosto-01

MENU PRINCIPAL	BTN	SUB-MENU	BTN	RANGO	DEFECTO	DESCRIPCION
			BTN 3	10 digit	1234567890	2ª Conversión DID
	BTN 12	Código de Transferencia RDSI.	-	2 digitos	*#	
	BTN 13	Servicios Suplementarios en RDSI.	BTN 1-1	Keypad / Funcitil.	Keypad	Tipo de Servicio "Aparcar/Desaparcar"
			BTN 1-2	Keypad / Funcitil.	Keypad	Tipo de Servicio "Conferencia a Tres"
			BTN 2	10 digitos	Sin asignar	Código Aparcar.
			BTN 3	10 digitos	Sin asignar	Código Desaparcar.
			BTN 4	10 digitos	Sin asignar	Código Conferencia a Tres.
			BTN 14	Loop- Back RDSI (Test RDSI).	-	Yes/No
PROG. DEL SISTEMA MENU PRINCIPAL (5)	BTN 1	Prestaciones del Sistema.	BTN 1	Sus/Exc	Sys	Preferencia de Retención.
			BTN 2	Yes/No	Yes	Privacidad.
			BTN 3	Yes/No	No	Timbre Externo en Modo Noche.
			BTN 4	Yes/No	No	Conferencia Multienlace.
			BTN 5	LstChce/ RounR	Last Choice	Toma de Línea en Grupos de Líneas.
			BTN 6	Yes/No	No	Salto del 1er. Grupo de Líneas.
			BTN 7	Short / Long	Short	Bucle de línea analógica corto/largo
			BTN 8	Yes/No	No	Correo vocal en modo noche
			BTN 9	Yes/No	No	Música en llamada en espera (Camp-on)
	BTN 2	Asignación de Operadora.		Sta num	100	
	BTN 3	Puesta del Sistema en Fecha y Hora.		-		Programar Fecha y Hora.
	BTN 4	Presentación de Fecha y Hora en Display.		1~4	3	1:24-DDMMYY;2:24MM/DD/YY.
	BTN 5	Códigos de Acceso PBX.		Max 2 dig	Not assigned	
	BTN 6	Destinos DID/DISA.	BTN 1	Ton/AT	Tone	Destino DID/DISA Si Ocupado.
			BTN 2	Ton/AT	Tone	Destino DID/DISA Si Error.
	BTN 7	Contador de Reintentos DISA.		1~9	3	
	BTN 8	SMDR (Registro Detallado De Llamadas).	BTN 1	Yes/No	No	Habilitar Salida SMDR (Puerto Serie).
			BTN 2	All Call/Long distan.	All Call	Tipo de Llamadas Salientes a Imprimir. Todas las llamadas
			BTN 3	Yes/No	No	Imprimir Llamadas Entrantes.
			BTN 4	1~8	6	Velocidad del Puerto Serie.
			BTN 5	Yes/No	No	Almacenar SMDR en buffer interno
			BTN 6	Yes/No	No	Grabar llamadas detalladas
	BTN 9	Velocidad de Marcación en Impulsos.		60/40;66/ 33	66/33	Marcacion de las Líneas Analógicas.
	BTN 10	Prestaciones del Pulsador de Alarma.	BTN 1	Yes/No	No	Habilitar Detector de Alarma.
			BTN 2	Close/Op en	Close	Tipo de Contacto de Alarma (Ab./Cerr).
			BTN 3	Repeat/O nce	Repeat	Señalización de la Alarma (Cont/Una vez).
	BTN 11	Relés de Contacto.	BTN 1	1~2 (Timbre/ Puerta)	None	Aplicación de los Relés de Contacto.
			BTN 2	1~2 (Timbre/p uerta)	None	Aplicación de los Relés de Contacto.
	BTN 12	Música Ambiente.		1~3	1	1:Interna 2:Externa; 3:Ambas
	BTN 13	Música en Retención.		1~3	1	1: Interna; 2: Externa; 3: DVU

GUIA RAPIDA DE PROGRAMACION GDK-20W

Fecha:

agosto-01

MENU PRINCIPAL	BTN	SUB-MENU	BTN	RANGO	DEFECTO	DESCRIPCION
	BTN 14	Ganancias del Sistema.	BTN 1	00~60		Ganancia en Especificos (1)DKTU (2)SLT (3)CO (4)DCO (5)DTMF (6)TONE (7)DVU (8)MUSIC1 (9)MUSIC2
			BTN 2	00~60		Ganancia Analógicos (1)DKTU (2)SLT (3)CO (4)DCO (5)DTMF (6)TONE (7)DVU (8)MUSIC1 (9)MUSIC2
			BTN 3	00~60		Líneas analógicas (1)DKTU (2)SLT (3)CO (4)DCO (5)DTMF (6)TONE (7)DVU (8)MUSIC1 (9)MUSIC2
			BTN 4	00~60		Líneas RDSI (1)DKTU (2)SLT (3)CO (4)DCO (5)DTMF (6)TONE (7)DVU (8)MUSIC1 (9)MUSIC2
			BTN 5	00~60		DVU (Mensajería Vocal) (1)DKTU (2)SLT (3)CO (4)DCO (5)MUSIC2
			BTN 6	00~60		Detectores DTMF (1)SLT (2)CO (3)DCO
			BTN 15	Transferencia de Línea al Fax (Discriminador).	-	3~6
	BTN 16	Puerto de Megafonía Externo.	-	Nº Ext.	None	Sólo Extensión Analógica.
	BTN 17	Desvio DID/DISA a Tarjeta de Voz.	BTN 1	Yes/No	No	Desvio Si Ocupado.
			BTN 2	Yes/No	No	Desvio No Contesta.
			BTN 3	Yes/No	No	Desvio No Contesta Operadora
	BTN 18	Tablas CCR	BTN 1	1-2		Tabla CCR (1-2) Dia/Noche
			BTN 2	1~9		1.- Ext; 2: Grupo; 3: Msj Vocal; 4: Msj Vocal y colgar; 5: Memoria; 6: Megaf Int; 7: Megaf Ext; 8: Megaf. General
	BTN 19	Password de programacion	-	4 dig.	-	4 dígitos.
	BTN 20	Programacion Tarjeta de voz	BTN 1	DAT/TIM TIM/DAT	DATE/TIME	Modo de informar la fecha y hora u hora y fecha de los mensajes.
			BTN 2	FIFO/ LIFO	FIFO	Orden de recuperacion de los mensajes del contestador (por el primero (FIFO) o por el último (LIFO))
			BTN 3	000-300	-	Autoborrado de los mensajes guardados (días). (000= no borrar)
	BTN 21	Tablas de fin de semana		1~7	0900 1800	1.- Hora inicio modo dia (0000-2359) 2.- hora inicio modo noche (0000-2359)
	BTN 22	Cadencia de tonos ACNR (Rellamada automatica)	BTN 1	000~255 (20 msg)	ON:050 OFF:100	Tono de llamada
			BTN 2	000~255 (20 msg)	ON:025 OFF:025	Tono de ocupado
			BTN 3	000~255 (20 msg)	ON:012 OFF:012	Tono de error
			BTN 4	000~255 (20 msg)	ON:070 OFF:000	Segundo tono de invitacion a marcar
TIMERS -1 (BTN 1) MENU PRINCIPAL (6)	BTN 1	Timer de Retención Exclusiva.		000~300	060	1 seg. Base.
	BTN 2	Timer de Retención del Sistema.		000~300	030	1 seg. Base.
	BTN 3	Timer de Rellamada de Transf. Exclusiva.		000~300	030	1 seg. Base.
	BTN 4	Timer de Rellamada.		000~300	030	1 seg. Base.
	BTN 5	Timer de Rellamada en Operadora.		00~60	01	1 seg. Base.
	BTN 6	Timer de Detección de Timbre.		1~9	2	100 mseg. Base.
	BTN 7	Timer de Detección de Fin de Timbre.		1~15	6	1 seg. Base.
	BTN 8	Timer de Pausa.		1~9	1	1 seg. Base.
	BTN 9	Timer de Liberación de Línea.		01~15	01	1 seg. Base.
	BTN 10	Timer de Retardo en Marcación Externa.		00~99	05	100 mseg. Base.

GUIA RAPIDA DE PROGRAMACION GDK-20W

Fecha:

agosto-01

MENU PRINCIPAL	BTN	SUB-MENU	BTN	RANGO	DEFECTO	DESCRIPCION
	BTN 11	Timer de Desbordamiento a Operadora.		00~99	10	1 seg. Base.
	BTN 12	Timer de Desvío Si Ocupado/No Contesta.		00~99	10	1 seg. Base.
	BTN 13	Timer de DID/DISA No Contesta.		00~99	20	1 seg. Base.
	BTN 14	Timer de Transferencia Entre Líneas.		00~99	10	1 seg. Base.
	BTN 15	Timer Recordatorio de Mensaje en Espera.		00~60	00	1 seg. Base.
	BTN 16	Timer de "Flash" de Gancho.		001~250	050	10 mseg. Base.
	BTN 17	Timer de Activación de Relés.		05~99	20	100 mseg. Base.
	BTN 18	Timer Inter-dígitos.		01~20	05	1 seg. Base.
	BTN 19	Timer HOT-LINE.		01~20	05	1 seg. Base.
	BTN 20	Timer de Inicio SMDR.		000~250	000	1 seg. Base.
	BTN 21	Timer de Despertador No Contestado.		00~99	20	1 seg. Base.
	BTN 22	Timer Detección de Fax.		01~10	05	1 seg. Base.
	BTN 23	Timer de Llamada de Línea con Fax.		1~5	1	1 min. Base.
	BTN 24	Timer de Contestador Personal en DVIB.		010~255	020	1 seg. Base.
TIMERS -2 (BTN 2)	BTN 1	Timer de Desvío a DVIB.		4~40	4	1 seg. Base.
MENU PRINCIPAL (6)	BTN 2	Duración de Msj Bienvenida en Cont. Personal.		0~10	4	1 seg. Base.
	BTN 3	Desconexión de Grupo de Captura.		1~10	3	1 min. Base.
	BTN 4	Timer de rellamada llamada aparcada		000~600	120	Segundos
	BTN 5	Timer de timbre a tarjeta de voz		000~300	4	Segundos
	BTN 6	Timer interdígitos CCR		000~300	030	100 mseg de base
	BTN 7	Timer de retardo DISA		00~99	00	1 seg Base.
	BTN 8	Timer de pausa ACNR		030~300	030	1 seg Base.
	BTN 9	Timer de retardo ACNR		000~300	030	1 seg Base.
	BTN 10	Timer de deteccion tonos ACNR		000~300	030	1 seg Base.
	BTN 11	Timer ACNR no contesta		10~50	30	1 seg Base.
	BTN 12	Contador de reintentos ACNR		1~13	03	Si se pone a 0 se desconecta ACNR
	BTN 13	Timer de reentrada no tono ACNR		1~9	1	Base 5 seg.
	TABLAS RESTRICCIONES MENU PRINCIPAL (7)	BTN 1	Tabla A: Permitidos.		(01~20)	Not assigned
BTN 2		Tabla A: Denegados.		(01~10)	Not assigned	Max: 8 dígitos.
BTN 3		Tabla B: Permitidos.		(01~20)	Not assigned	Max: 8 dígitos.
BTN 4		Tabla B: Denegados.		(01~10)	Not assigned	Max: 8 dígitos.
BTN 5		Excepciones de Tabla de Restricciones.		(01~10)	Not assigned	Max: 8 dígitos.
CODIGOS DE AUTORIZA MENU PRINCIPAL (8)		Códigos de acceso para llamadas DISA		(01~30)	Not assigned	5 dígitos por cada clave.
PLAN DE NUMERACION MENU PRINCIPAL (9)	BTN 1	Plan de Numeración.		Ext/Bsic	Basic	Plan de Numeración Básico/Ampliado.
	BTN 2	Numeración Extensiones a 2/3 Cifras.		3/2	3	Numeración Ext. 2/3 Cifras.
	BTN 3	Asignación de los N°s.de Extensiones.	BTN 1 BTN 2	B(1~16) B(1~10)	100~115 116~126	Cada BTN asigna el n° de extensión. Cada BTN asigna el n° de extensión
ENRUTAMIENTO BAJO COSTE (LCR) MENU PRINCIPAL (10)	BTN 1	Acceso al LCR.		D-A-O	Dis	Activar LCR.(DIS/ALL/OVR).
	BTN 2	Franjas Diarias.	BTN 1	-	-	Franja Diaria 1.
			BTN 2	-	-	Franja Diaria 2.
			BTN 3	-	-	Franja Diaria 3.
	BTN 3	Franjas Horarias.	BTN 1	-	-	Franja Horaria 1.
			BTN 2	-	-	Franja Horaria 2.
			BTN 3	-	-	Franja Horaria 3.
	BTN 4	Tabla de Análisis de Dígitos (LDT 00-99).	BTN 1	-	-	BOTH - INT - COL.
			BTN 2	-	-	Dígitos a Analizar.
			BTN 3	-	-	Tabla DMT a Aplicar.
	BTN 5	Tablas de Modificación Dígitos (DTM 00-99).	BTN 1	-	-	Dígitos a Añadir.
			BTN 2	-	-	Posición Para Comenzar a Borrar.
			BTN 3	-	-	Cantidad de Dígitos a Borrar.
			BTN 4	-	-	Posición Para Comenzar a Insertar.

GUIA RAPIDA DE PROGRAMACION GDK-20W

Fecha:

agosto-01

MENU PRINCIPAL	BTN	SUB-MENU	BTN	RANGO	DEFECTO	DESCRIPCION
			BTN 5	-	-	Grupo de Enlaces de Salida
			BTN 6	-	-	Entrada DMT Alternativa.
GRUPOS DE CAPTURA MENU PRINCIPAL (11)	BTN 1	Programación de Grupos de Captura (61-64) (BTN1 GRUPO 1, BTN2 GRUPO 2 BTN4 GRUPO4)	BTN 1		None	Tipo de Grupo (1~5). Cir/Ter/UCD/VM/Ring/None
			BTN 2	Exten.	None	Extensiones del Grupo (Max 6 Ext.). Se indican los números de ext. Seguidos.
			BTN 3	Cir/Ter	None	Prestaciones de los grupos: Cir/ter BTN 1: Timer no contesta. BTN 2: Tiempo de timbre. BTN 3: Destino desbordamiento (Ext/Grup/DVU/mem) BTN 4: Timer de desbordam. UCD BTN 1: Timer primer anuncio. BTN 2: Timer segundo anuncio. BTN 3: Timer repeticion anuncio. BTN 4: Destino desbordamiento (Ext/Grup/DVU/mem) BTN 5: Timer de desbordam. VM BTN 1: Tiempo de timbre. BTN 2: Indice para dejar correo. BTN 3: Indice para leer correo. BTN 4: Destino desbordamiento (Ext/Grup/DVU/mem) BTN 5: Timer de desbordam. Timbre BTN 1: Tiempo de mensaje. BTN 2: Destino desbordamiento (Ext/Grup/DVU/mem) BTN 3: Timer de desbordam.
	BTN 2	Tablas de Marcación Voice Mail	BTN 1	1- Pref / 2- Sufijo	Prefijo: P# Sufijo: -	Dejar Correo.
			BTN 2	1- Pref / 2- Sufijo	Prefijo: P## Sufijo: -	Leer Correo.
			BTN 3	1- Pref / 2- Sufijo	Pref: P##*3P Sufijo: -	Ocupado.
			BTN 4	1- Pref / 2- Sufijo	Pref: P##*4P Sufijo: -	No Contesta.
			BTN 5	1- Pref / 2- Sufijo	Pref: P##*5P Sufijo: -	Error.
			BTN 6	1- Pref / 2- Sufijo	Pref: P##*6P Sufijo: -	No Molesten.
			BTN 7	-	****	Desconectado.
	IMPRIMIR PROGRAM. DEL SISTEMA MENU PRINCIPAL (12)	BTN 1	Imprimir Programación Extensiones.			
BTN 2		Imprimir Programación Líneas.				
BTN 3		Imprimir Programación RDSI.				
BTN 4		Imprimir Prestaciones del Sistema.				
BTN 5		Imprimir Temporizaciones del Sistema.				
BTN 6		Imprimir Tablas de Restricciones.				
BTN 7		Imprimir Códigos de Autorización.				
BTN 8		Imprimir Plan de Numeración Flexible.				
BTN 9		Imprimir LCR (Enrutamineto Bajo Coste).				
BTN 10		Imprimir Grupos de Captura				
BTN 11		Imprimir Programación Completa.				

GUIA RAPIDA DE PROGRAMACION GDK-20W

Fecha:

agosto-01

PLAN DE NUMERACIÓN

PRESTACION	CODIGOS	OBSERVACIONES
Numeración de las extensiones internas	100~115	Programable 100-499
Acceso a grupo de líneas	81~84	
Acceso a línea individual.	881~886	
Retomar una línea individual retenida:	8#1~8#6	Ext. Analógicas
Retomar una línea retenida en un grupo de líneas.	8##	Ext. Analógicas
Llamada a operadora	9	
Acceso general a líneas:	0	
Llamada en espera (Camp-on)	*	Sobre tono de ocupado
Megafonía general	#0	BTN con dicho servicio
Megafonía a una zona	#1~#2	BTN con dicho servicio
Respuesta aviso de megafonía (Meet Me)	#6, [HOLD/SAVE]	BTN con dicho servicio
Rellamada último número externo	52	Ext. Analógicas
No molesten (DND)	53	Ext. Analógicas
Desvío de llamadas	54	Ext. Analógicas
Programación memorias de extensión	55	Ext. Analógicas
Marcación memorias de extensión	58	Ext. Analógicas
Reset de alarma	65	BTN con dicho servicio
Captura de llamadas	66	BTN con dicho servicio
Respuesta noche universal (UNA)	69	BTN con dicho servicio
Term. LKD2/LKD8: Mensaje en espera/Aviso de extensión libre.	[PGM]+56	Terminales LKD2/LKD8
Term. LKD2/LKD8: Respuesta a un mensaje en espera	57	Terminales LKD2/LKD8:
"Flash" sobre línea	"R"+51	Ext. Analógicas
Llamada en espera (Camp-on)	"R" + *	Ext. Analógicas sobre tono de ocupado
Mensaje en espera/aviso de extensión libre.	"R"+56	Ext. Analógicas
Retención de línea	"R"+59	Ext. Analógicas
Puesta en fecha y hora.	[PGM]+#1	Operadora
Entrar en modo programación.	[PGM]+ * #	Extensión 100
Cambio del formato de fecha en displays.	[PGM]+ * 5	Operadora
Cambio del formato de hora en displays.	[PGM]+ * 6	Operadora
Version del sistema.	[PGM]+40	
Programar despertador.	[PGM]+41	Ext. Especifica, Oper.
Cancelar despertador.	[PGM]+42	Ext. Especifica, Oper.
Modo de respuesta a llamadas internas (HF/TN/PV).	[PGM]+49 + 1/2/3	
Timbre diferenciador.	[PGM]+50+1/2/3/4	
Tecla COLR.	[PGM]+58	Programable en BTN
Música ambiente (BGM).	[PGM]+73	Programable en BTN
Tecla (Loop).	[PGM]+84	Programable en BTN
Tecla para llamada en espera.	[PGM]+85	Programable en BTN
Tecla con memoria.	[PGM]+90	Programable en BTN , Ter.LKD2/LKD8
Tecla CONF.	[PGM]+91	Programable en BTN , Ter.LKD2/LKD8
Tecla CALL BK.	[PGM]+92	Programable en BTN , Ter.LKD2/LKD8
Tecla DND.	[PGM]+93	Programable en BTN , Ter.LKD2/LKD8
Tecla MUTE.	[PGM]+95	Programable en BTN , Ter.LKD2/LKD8
Tecla REDIAL.	[PGM]+97	Programable en BTN , Ter.LKD2/LKD8
Rellamada último numero externo (LNR).	[SPEED]+ * , [REDIAL]	

PLAN DE NUMERACIÓN (BASIC II)

PRESTACION	CODIGOS	OBSERVACIONES
Relés apertura de puerta	# * 1-2	
DVIB- Grabación Mensajes de Bienvenida del Sistema	[TRANS/PGM]+#4	Operadora
DVIB- Grabación Mensajes Bienvenida de los contestadores personales.(Activación del contestador por timer programable).	[MON]+[DVB/FOR] +7#	Tipo de desvío 7 y el mensaje del contestador personal está grabado
Desvío de llamadas al contestador en DVIB (Activación del contestador por timer programable)	[MON]+[DVB/FOR] +7	Tipo de desvío 7 y grabar el mensaje del contestador personal.
DVIB- Borrado del mensaje de bienvenida del contestador personal.	[MON]+[DVB/FOR] +7+#	Se desactiva el desvío al contestador personal si esta activado.
Anulación de los desvíos de llamadas.	[MON]+[DVB/FOR] +#	
Adelantar el reloj del sistema 1 hora.	[TRANS/PGM]+ * 1	Operadora
Retrasar el reloj del sistema 1 hora.	[TRANS/PGM]+ * 2	Operadora
Numeración grupos de extensiones.	61~64	
Habilitar mensaje en espera desde "Voice Mail".	*8	
Deshabilitar mensaje en espera desde "Voice Mail".	*9	
Serv. Suplementario RDSI: Retencion	[TRANS/PGM]+ * 75#	Sólo asignado en tecla programable
Serv. Suplementario RDSI: Conferencia	[TRANS/PGM]+ * 77#	Sólo asignado en tecla programable
Grabación de conversaciones en DBIB	[TRANS/PGM]+#4	Sólo asignado en tecla programable

GUIA RAPIDA DE PROGRAMACION GDK-20W

Fecha:

agosto-01

PLAN DE NUMERACIÓN (BASIC III)

PRESTACION	CODIGOS	OBSERVACIONES
Aparcado de llamadas	601-606	
Captura directa de extension	7	
Cambio de idioma del display	[TRANS/PGM]+ 51	
Tecla de cascos livianos	[TRANS/PGM]+ 57	
Imprimir SMDR	[TRANS/PGM]+ * 81	
Borrar SMDR	[TRANS/PGM]+ * 82	
Anular impresión SMDR	[TRANS/PGM]+ * 83	
Modo de orden fecha/hora en tarjeta de voz	[TRANS/PGM]+ * 71	
Modo de recuperacion de mensajes en tarjeta de voz	[TRANS/PGM]+ * 72	
Verificar estado de la hora	[TRANS/PGM]+ * 73	
Verificar estado de extension	[TRANS/PGM]+ * 74	
Borrar mensajes de la extension	[TRANS/PGM]+ * 75	

PLANES DE NUMERACIÓN BASICOS Y EXTENDIDO

PRESTACION	BASICO	EXTENDIDO	OBSERVACIONES
Numeración de las extensiones internas.	10-49 o 100- 499	10-99 o 100-999	Extensiones a 2 o 3 cifras por programación
Acceso a grupo de líneas.	81-84	*81~*84	
Acceso a líneas (LOOP KEY).	85	*85	
Acceso a línea individual.	881-886	*881~*886	
Retomar una línea individual retenida.	8#1-8#6	*8#1~ *8#6	Ext. Analógicas
Retomar una línea retenida en un grupo de líneas.	8##	*8##	Ext. Analógicas
Llamada a operadora .	0	0	
Acceso general a líneas.	9	*9	
Llamada en espera (Camp-on).	*	*	Sobre tono de ocupado, B
Megafonía general.	#0	#0	Programable en BTN
Megafonía a una zona.	#1 - #2	#1 - #2	Programable en BTN
Respuesta aviso de megafonía (Meet Me).	#6, [HOLD/SAVE]	#6, [HOLD/SAVE]	Programable en BTN
Rellamada último número externo.	52	*52	Ext. Analógicas
No molesten (DND).	53	*53	Ext. Analógicas
Desvío de llamadas	54	*54	Ext. Analógicas
Programación memorias de extensión.	55	*55	Ext. Analógicas
Marcación memorias de extensión.	58	*58	Ext. Analógicas
Reset de alarma.	65	*65	Programable en BTN
Captura de llamadas.	66	*66	Programable en BTN
Respuesta noche universal (UNA).	69	*69	Programable en BTN
Term. LKD2/LKD8: Mensaje en espera/Aviso de extensión libre.	[PGM] + 56	[PGM] + #56	Terminal LKD2/LKD8.
Term. LKD2/LKD8: Respuesta a un mensaje en espera.	57	*57	Terminal LKD2/LKD8.
"Flash" sobre línea.	"R"+51	"R"+#51	
Llamada en espera (Camp-on).	"R" + *	"R" + *	Ext. Analógicas sobre tono de ocupado
Mensaje en espera/aviso de extensión libre.	"R"+56	"R"+#56	Ext. Analógicas
Retención de línea.	"R"+59	"R"+#59	Ext. Analógicas